# Energieversorgung Beckum GmbH & Co.KG Sternstraße 22 59269 Beckum

Ort: Beckum, Neubeckum, Roland

Abrechnungsbrennwert nach § 40 GasNZV

Abrechnungsbrennwert Hs,eff (kWh/m³) im Monat:





bis													
von	Dez. 2016	Jan. 2017	Feb. 2017	Mrz. 2017	Apr. 2017	Mai. 2017	Jun. 2017	Jul. 2017	Aug. 2017	Sep. 2017	Okt. 2017	Nov. 2017	Dez. 2017
Dez. 2016	10,277	10,276	10,280	10,280	10,282	10,283	10,283	10,280	10,274	10,272	10,273	10,275	10,276
Jan. 2017		10,275	10,281	10,281	10,284	10,285	10,284	10,281	10,274	10,271	10,273	10,275	10,276
Feb. 2017			10,289	10,286	10,289	10,290	10,289	10,283	10,273	10,270	10,272	10,275	10,276
Mrz. 2017				10,282	10,289	10,291	10,290	10,280	10,265	10,261	10,265	10,271	10,273
Apr. 2017	10			10,297	10,298	10,295	10,279	10,255	10,252	10,259	10,269	10,272	
Mai. 2017					10,299	10,292	10,259	10,218	10,222	10,242	9,713	10,267	
Jun. 2017	10,277 10,213 10,155 10,186						10,186	10,226	10,255	10,264			
Jul. 2017	10,148 10,095 10,163 10,219 10,254							10,263					
Aug. 2017	10,043 10,168 10,230 10,261							10,269					
Sep. 2017	10,232 10,266 10,279							10,279					
Okt. 2017	10,285 10,288								10,284				
Nov. 2017	10,290							10,284					
Dez. 2017	17								10,279				

### SLP -Kunden:

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

Der Jahreseinspeisebrennwert wird aus 12 Monatswerten nach G685 Kap. 6.2.4 gebildet.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

## Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

	Abrechnungs	zeitspanne	Zeile	Spalte	Ergebnis
	vom	bis			
1	01.01.2017	15.03.2017	Dez 16	Mrz 17	10,280
2	10.01.2017	06.09.2017	Jan 17	Aug 17	10,274
3	05.08.2017	31.12.2017	Aug 17	Nov 17	10,261

### RLM- Kunden:

Der monatliche Abrechnungsbrennwert eines RLM-Kunden entspricht dem Brennwert, des betroffenen Monats. In der Tabelle liest sich der Brennwert für einen bestimmten Monat in der entsprechenden Zeile.

# Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

I		Abrechnungs	zeitspanne	Zeile	Ergebnis
ı		vom	bis		
ı	1	01.01.2017	31.01.2011	Jan 17	10,275
	2	01.08.2017	30.08.2017	Aug 17	10,043