

Energieversorgung Beckum GmbH & Co.KG
Sternstraße 22
59269 Beckum



Ort: Beckum, Neubeckum, Roland

Abrechnungsbrennwert nach § 40 GasNZV

Abrechnungsbrennwert Hs,eff (kWh/m³) im Monat:

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungswerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

bis von	Dez. 2024	Jan. 2025	Feb. 2025	Mrz. 2025	Apr. 2025	Mai. 2025	Jun. 2025	Jul. 2025	Aug. 2025	Sep. 2025	Okt. 2025	Nov. 2025	Dez. 2025
Dez. 2024	10,330	10,320	10,328	10,329	10,327	10,308	10,297	10,297	10,297	10,297	10,297	10,297	10,297
Jan. 2025		10,311	10,328	10,329	10,326	10,301	10,287	10,287	10,287	10,287	10,287	10,287	10,287
Feb. 2025			10,348	10,342	10,334	10,296	10,276	10,276	10,276	10,276	10,276	10,276	10,276
Mrz. 2025				10,333	10,322	10,256	10,225	10,225	10,225	10,225	10,225	10,225	10,225
Apr. 2025					10,301	10,167	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122	10,122
Mai. 2025						9,942	9,931	9,931	9,931	9,931	9,931	9,931	9,931
Jun. 2025							9,912	9,912	9,912	9,912	9,912	9,912	9,912
Jul. 2025													
Aug. 2025													
Sep. 2025													
Okt. 2025													
Nov. 2025													
Dez. 2025													

SLP -Kunden:

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:
Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.
Der Jahreseinspeisebrennwert wird aus 12 Monatswerten nach G685 Kap. 6.2.4 gebildet.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
		vom	bis			
1		01.01.2023	15.03.2023	Jan 25	Feb 25	10,328
2		10.01.2023	06.09.2023	Jan 25	Aug 25	10,287
3		05.08.2023	31.12.2023	Aug 25	Nov 25	0,000

RLM- Kunden:

Der monatliche Abrechnungsbrennwert eines RLM-Kunden entspricht dem Brennwert, des betroffenen Monats.
In der Tabelle liest sich der Brennwert für einen bestimmten Monat in der entsprechenden Zeile.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Ergebnis
		vom	bis		
1		01.01.2023	31.01.2023	Jan 25	10,311
2		01.08.2023	30.08.2023	Aug 25	0,000