

Energieversorgung Beckum GmbH & Co.KG
Sternstraße 22
59269 Beckum



Ort: Vellern

Abrechnungsbrennwert nach § 40 GasNZV

Abrechnungsbrennwert $H_{s,eff}$ (kWh/m³) im Monat:

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungswerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

von	bis	Dez. 2024	Jan. 2025	Feb. 2025	Mrz. 2025	Apr. 2025	Mai. 2025	Jun. 2025	Jul. 2025	Aug. 2025	Sep. 2025	Okt. 2025	Nov. 2025	Dez. 2025
Dez. 2024		10,328	10,318	10,327	10,329	10,326	10,305	10,291	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280
Jan. 2025			10,310	10,327	10,329	10,325	10,298	10,281	10,268	10,268	10,268	10,268	10,268	10,268
Feb. 2025				10,348	10,342	10,334	10,292	10,267	10,248	10,248	10,248	10,248	10,248	10,248
Mrz. 2025					10,334	10,321	10,250	10,213	10,187	10,187	10,187	10,187	10,187	10,187
Apr. 2025						10,298	10,159	10,107	10,077	10,077	10,077	10,077	10,077	10,077
Mai. 2025							9,937	9,918	9,913	9,913	9,913	9,913	9,913	9,913
Jun. 2025								9,887	9,893	9,893	9,893	9,893	9,893	9,893
Jul. 2025									9,899	9,899	9,899	9,899	9,899	9,899
Aug. 2025														
Sep. 2025														
Okt. 2025														
Nov. 2025														
Dez. 2025														

SLP -Kunden:

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:
Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.
Der Jahreseinspeisebrennwert wird aus 12 Monatswerten nach G685 Kap. 6.2.4 gebildet.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
		vom	bis			
1		01.01.2023	15.03.2023	Jan 25	Mrz 25	10,327
2		10.01.2023	06.09.2023	Jan 25	Aug 25	10,268
3		05.08.2023	31.12.2023	Aug 25	Nov 25	0,000

RLM- Kunden:

Der monatliche Abrechnungsbrennwert eines RLM-Kunden entspricht dem Brennwert, des betroffenen Monats.
In der Tabelle liest sich der Brennwert für einen bestimmten Monat in der entsprechenden Zeile.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Ergebnis
		vom	bis		
1		01.01.2023	31.01.2023	Jan 25	10,310
2		01.08.2023	30.08.2023	Aug 25	0,000