

Energieversorgung Beckum GmbH & Co.KG
Sternstraße 22
59269 Beckum



Ort: Beckum, Neubeckum, Roland

Abrechnungsbrennwert nach § 40 GasNZV

Abrechnungsbrennwert Hs,eff (kWh/m³) im Monat:

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungswerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

bis													
von	Dez. 2025	Jan. 2026	Feb. 2026	Mrz. 2026	Apr. 2026	Mai. 2026	Jun. 2026	Jul. 2026	Aug. 2026	Sep. 2026	Okt. 2026	Nov. 2026	Dez. 2026
Dez. 2025	10,298	10,292	10,262	10,227	10,216	10,204	10,206	10,206	10,206	10,206	10,206	10,206	10,206
Jan. 2026		10,287	10,246	10,203	10,192	10,179	10,181	10,181	10,181	10,181	10,181	10,181	10,181
Feb. 2026			10,190	10,136	10,133	10,119	10,127	10,127	10,127	10,127	10,127	10,127	10,127
Mrz. 2026				10,060	10,085	10,072	10,088	10,088	10,088	10,088	10,088	10,088	10,088
Apr. 2026					10,121	10,083	10,110	10,110	10,110	10,110	10,110	10,110	10,110
Mai. 2026						10,023	10,098	10,098	10,098	10,098	10,098	10,098	10,098
Jun. 2026							10,267	10,267	10,267	10,267	10,267	10,267	10,267
Jul. 2026													
Aug. 2026													
Sep. 2026													
Okt. 2026													
Nov. 2026													
Dez. 2026													

SLP -Kunden:

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:
Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.
Der Jahreseinspeisebrennwert wird aus 12 Monatswerten nach G685 Kap. 6.2.4 gebildet.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
		vom	bis			
1		01.01.2026	15.03.2026	Jan 26	Feb 26	10,246
2		10.01.2026	06.09.2026	Jan 26	Aug 26	10,181
3		05.08.2026	31.12.2026	Aug 26	Nov 26	0,000

RLM- Kunden:

Der monatliche Abrechnungsbrennwert eines RLM-Kunden entspricht dem Brennwert, des betroffenen Monats.
In der Tabelle liest sich der Brennwert für einen bestimmten Monat in der entsprechenden Zeile.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Ergebnis
		vom	bis		
1		01.01.2026	31.01.2026	Jan 26	10,287
2		01.08.2026	30.08.2026	Aug 26	0,000