

Energieversorgung Beckum GmbH & Co.KG
Sternstraße 22
59269 Beckum



Ort: Vellern

Abrechnungsbrennwert nach § 40 GasNZV

Abrechnungsbrennwert $H_{s,eff}$ (kWh/m³) im Monat:

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungswerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

von	bis	Dez. 2025	Jan. 2026	Feb. 2026	Mrz. 2026	Apr. 2026	Mai. 2026	Jun. 2026	Jul. 2026	Aug. 2026	Sep. 2026	Okt. 2026	Nov. 2026	Dez. 2026
Dez. 2025		10,256	10,247	10,228	10,194	10,186	10,176	10,176	10,176	10,176	10,176	10,176	10,176	10,176
Jan. 2026			10,240	10,216	10,174	10,166	10,155	10,157	10,157	10,157	10,157	10,157	10,157	10,157
Feb. 2026				10,185	10,124	10,123	10,111	10,116	10,116	10,116	10,116	10,116	10,116	10,116
Mrz. 2026					10,041	10,073	10,064	10,076	10,076	10,076	10,076	10,076	10,076	10,076
Apr. 2026						10,119	10,085	10,103	10,103	10,103	10,103	10,103	10,103	10,103
Mai. 2026							10,028	10,084	10,084	10,084	10,084	10,084	10,084	10,084
Jun. 2026								10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
Jul. 2026														
Aug. 2026														
Sep. 2026														
Okt. 2026														
Nov. 2026														
Dez. 2026														

SLP -Kunden:

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:
Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.
Der Jahreseinspeisebrennwert wird aus 12 Monatswerten nach G685 Kap. 6.2.4 gebildet.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
		vom	bis			
1		01.01.2026	15.03.2026	Jan 26	Mrz 26	10,216
2		10.01.2026	06.09.2026	Jan 26	Aug 26	10,157
3		05.08.2026	31.12.2026	Aug 26	Nov 26	0,000

RLM- Kunden:

Der monatliche Abrechnungsbrennwert eines RLM-Kunden entspricht dem Brennwert, des betroffenen Monats.
In der Tabelle liest sich der Brennwert für einen bestimmten Monat in der entsprechenden Zeile.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Ergebnis
		vom	bis		
1		01.01.2026	31.01.2026	Jan 26	10,240
2		01.08.2026	30.08.2026	Aug 26	0,000