

Energieversorgung Beckum GmbH & Co.KG
Sternstraße 22
59269 Beckum



Ort: Beckum, Neubeckum, Roland

Abrechnungsbrennwert nach § 40 GasNZV

Abrechnungsbrennwert $H_{s,eff}$ (kWh/m³) im Monat:

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungswerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

von	bis												
	Dez. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024	Mrz. 2024	Apr. 2024	Mai. 2024	Jun. 2024	Jul. 2024	Aug. 2024	Sep. 2024	Okt. 2024	Nov. 2024	Dez. 2024
Dez. 2023	11,340	10,779	10,658	10,592	10,553	10,531	10,511	10,511	10,511	10,511	10,511	10,511	10,511
Jan. 2024		10,313	10,315	10,313	10,306	10,290	10,276	10,276	10,276	10,276	10,276	10,276	10,276
Feb. 2024			10,317	10,313	10,302	10,278	10,256	10,256	10,256	10,256	10,256	10,256	10,256
Mrz. 2024				10,308	10,292	10,255	10,225	10,225	10,225	10,225	10,225	10,225	10,225
Apr. 2024					10,271	10,201	10,157	10,157	10,157	10,157	10,157	10,157	10,157
Mai. 2024						10,010	9,986	9,986	9,986	9,986	9,986	9,986	9,986
Jun. 2024							9,957	9,957	9,957	9,957	9,957	9,957	9,957
Jul. 2024													
Aug. 2024													
Sep. 2024													
Okt. 2024													
Nov. 2024													
Dez. 2024													

SLP -Kunden:

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:
Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.
Der Jahreseinspeisebrennwert wird aus 12 Monatswerten nach G685 Kap. 6.2.4 gebildet.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
		vom	bis			
1		01.01.2023	15.03.2023	Jan 24	Feb 24	10,315
2		10.01.2023	06.09.2023	Jan 24	Aug 24	10,276
3		05.08.2023	31.12.2023	Aug 24	Nov 24	0,000

RLM- Kunden:

Der monatliche Abrechnungsbrennwert eines RLM-Kunden entspricht dem Brennwert, des betroffenen Monats.
In der Tabelle liest sich der Brennwert für einen bestimmten Monat in der entsprechenden Zeile.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Ergebnis
		vom	bis		
1		01.01.2023	31.01.2023	Jan 24	10,313
2		01.08.2023	30.08.2023	Aug 24	0,000