

Ort: Vellern

Abrechnungsbrennwert nach § 40 GasNZV

Abrechnungsbrennwert $H_{s,eff}$ (kWh/m³) im Monat:

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungswerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

bis von	Dez. 2025	Jan. 2026	Feb. 2026	Mrz. 2026	Apr. 2026	Mai. 2026	Jun. 2026	Jul. 2026	Aug. 2026	Sep. 2026	Okt. 2026	Nov. 2026	Dez. 2026
Dez. 2025	10,256	10,247	10,228	10,194	10,186	10,176	10,176	10,180	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183
Jan. 2026		10,240	10,216	10,174	10,166	10,155	10,157	10,161	10,166	10,166	10,166	10,166	10,166
Feb. 2026			10,185	10,124	10,123	10,111	10,116	10,125	10,133	10,133	10,133	10,133	10,133
Mrz. 2026				10,041	10,073	10,064	10,076	10,092	10,106	10,106	10,106	10,106	10,106
Apr. 2026					10,119	10,085	10,103	10,126	10,146	10,146	10,146	10,146	10,146
Mai. 2026						10,028	10,084	10,133	10,166	10,166	10,166	10,166	10,166
Jun. 2026							10,200	10,252	10,276	10,276	10,276	10,276	10,276
Jul. 2026								10,317	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323
Aug. 2026									10,329	10,329	10,329	10,329	10,329
Sep. 2026													
Okt. 2026													
Nov. 2026													
Dez. 2026													

SLP -Kunden:

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

Der Jahreseinspeisebrennwert wird aus 12 Monatswerten nach G685 Kap. 6.2.4 gebildet.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsperiode (Spalte) ab.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
		vom	bis			
1		01.01.2026	15.03.2026	Jan 26	Mrz 26	10,216
2		10.01.2026	06.09.2026	Jan 26	Aug 26	10,166
3		05.08.2026	31.12.2026	Aug 26	Nov 26	10,329

RLM- Kunden:

Der monatliche Abrechnungsbrennwert eines RLM-Kunden entspricht dem Brennwert, des betroffenen Monats.

In der Tabelle liest sich der Brennwert für einen bestimmten Monat in der entsprechenden Zeile.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Ergebnis
		vom	bis		
1		01.01.2026	31.01.2026	Jan 26	10,240
2		01.08.2026	30.08.2026	Aug 26	10,329